


Télécommande Follow Focus – Instructions

Réglages Reflex

- Afin de régler comment les télécommandes Follow Focus interagissent avec les Reflex Canon EOS, nous recommandons de suivre les instructions du manuel d'utilisation fourni avec le Reflex Canon EOS à propos des réglages vidéo. Par exemple, pour un Canon EOS 5D MkII possédant l'option "**Réglages fonction vise/vidéo**", suivez les instructions présentes à partir de la page 125 du manuel d'utilisation.



- Nous recommandons l'utilisation du Mode AF "**Mode direct**"



Télécommande et connexion au Reflex

- La fonction Follow Focus est uniquement compatible avec des objectifs autofocus. Nous recommandons l'utilisation d'objectifs **Canon EF USM** car ils offrent précision, discrétion et réactivité pendant la mise au point.
- Les modèles Canon EOS proposent 3 grades de vitesse de mise au point accessibles depuis la télécommande Follow Focus.
- La longueur maximale du câble USB entre la télécommande Follow Focus et l'appareil est 5m.