



genie. mini II

使用指南

小精灵二代


一款极易操作的设备，可以用于创作顺滑的旋转移动延时摄影或者实时视频拍摄。通过Genie App实现小精灵的无线连接，安装快速，轻松实现运动控制。

这本快速入门指南将帮助您在第一次使用小精灵时完成的基本操作。


完整的用户手册可以在官网产品支持页面查找
www.syrp.co

包装盒里有什么

- 小精灵二代




- 1/4" 转 3/8" 螺纹
(拧入底座)



- USB-C 转 USB-A 转接线




- USB-C 转 USB-A
母转接线




- 超纤维清洁布

小精灵二代界面



充电


- 1 将USB电源线插入壁式充电器、笔记本或者USB端口。



- 2 将微型USB插入小精灵二代充电接口。

安装小精灵二代

- 1 将小精灵二代装在三脚架头或者三脚架腿上，底座上的转换螺纹可以用于安装小一些的螺丝。
- 2 将相机拧到小精灵二代的顶部。




建议在相机和小精灵之间加一个球型云台，可以更加便于构图。

快门控制


- 1 将连接线（单独购买）的2.5mm端插入小精灵二代上的相机接口。
- 2 将另一端插入相机的遥控器接口。参照相机说明找到正确的接口。

在拍摄视频的时候不需要用控制线。



相机控制


- 1 将USB-C转USB-A母线转接线的USB-C端插入小精灵二代的USB-C接口。
- 2 将相机自带的USB线插入USB-C转USB-A母线转接线，另一端插入相机。




设备连接

- 1 在设备的设置菜单中打开蓝牙 
- 2 下载并打开 Genie App。
- 3 按一次小精灵二代上的电源键  以打开设备（不要一直按住开关）。


LED指示灯闪烁表示已准备好连接，绿色指示灯一直亮起表示已经连接



App 连接





1 点击CONNECT 标志





2 勾选你的小精灵二代

固件更新



- 1 点击  标志以更新固件



- 2 设备更新完毕后将会出现  标志。

了解更多

更多小精灵二代的操作方法和App使用教程请点击
App首页的？号或者订阅我们的视频频道。



youtube.com/syrp



instagram.com/syrp_



facebook.com/syrp.co.nz



twitter.com/syrp_



support@syrp.co.nz




www.syrp.co

小精灵二代使用技巧

- 始终将相机和镜头设置为手动对焦（MF），如果设置为自动对焦（AF），相机会不触发而导致漏帧。
- 将相机上的图片预览关闭。在某些相机上，图片预览会在延时拍摄中引起漏帧。
- 开始拍摄以后，可以退出App并断开连接，小精灵的移动会正常运行。
- 按一次西普按钮以打开小精灵二代。
- 若要关闭小精灵二代需先在Genie App的连接窗口断开连接，然后按住电源键 5秒。
- 按住电源键 20秒以上以强行关闭设备。

固件更新技巧

如果有新的可升级的固件，App将会自动提示。如果在固件更新时遇到问题，可尝试以下技巧：

- 点击  标志 尝试重新更新设备。
- 在设备关闭的情况下长按电源键10秒以上强制进入工厂模式。当所有LED灯同时开始闪烁时松开电源按钮。尝试在app中升级设备，设备名称将变为“Syrp:XXXXXXXXXXXX”
- 如果iOS系统的更新失败，请在系统设置中将Wi-Fi助手关闭。
- 尝试在不同的地点或者使用不同的设备进行更新。